



1. Подводящий, отводящий трубопроводы, а также электропровод и пневмолинию, монтировать в соответствии со строительными нормами.
2. Уклон подводящего трубопровода – 10...20 мм на 1 метр трубы.
3. Уклон отводящего трубопровода – 10 и более мм на 1 метр трубы.

					Galay 8			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема монтажа	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	-			23.03.2020				1:30
Пров.	-					Лист		Листов 1
Т.контр.	-					KoloVesi		
Н.контр.	-				Копировал			
Утв.	-				Формат А3			